

## Инструкция по подключению медиа-конвертера.

Дома у клиента.

1. Оптический пач-корд желтого цвета, подключается в оптический порт SC медиа-конвертера в 100 BASE FX.
2. Кабель UTP идущий от роутера подключается к медиа-конвертеру, в порт ETHERNET 10/100 Base TX.
3. Блок питания медиа-конвертера подключается в розетку 220 Вольт.



Схема подключения роутера через оптический медиаконвертер

